

la Sommelière

ECELLAR 185

PRŮVODCE RYCHLÝM STARTEM



SHRNUTÍ

4 Představení vinotéky ECELLAR

5-6 Aplikace VINOTAG®

7-8 Nastavení Vaší nové vinotéky

9-10 Vložení lahví do vinotéky

11-12 Správa odběru lahví

ECELLAR185 INOVACE S POŽITKEM

Společnost La SOMMELIÈRe Vám s hrdostí představuje novou vinotéku ECELLAR185!

Vinotéka ECELLAR185 je první chytrá vinotéka na světě.

Tento jedinečný, inovativní a vysoce kvalitní výrobek splňuje vysoké nároky **milovníků vína a fanoušků techniky**.

Společnost LA SOMMELIERE vyvinula s první chytrou vinotékou, ve které lze skladovat až **185 lahví**, novinku na trhu.

Tato vinotéka není jen jedinečná inovace, ale i pravý technologický zázrak, ve kterém bude Vaše víno zrát za těch nejlepších skladovacích podmínek a jehož obsluha je velice jednoduchá.

Vinotéka je vybavená **14 chytrými policemi**, z nichž každá pojme až 12 lahví. Ve spodní části vinotéky se nachází skladovací zóna pro 17 lahví. Celkem ve vinotéce můžete skladovat až 185 lahví.

Inovace vinotéky ECELLAR185 spočívá v jejích 14 chytrých policích, které jsou neustále propojené s vinotékou a aplikací Vinotag®, která je její nedílnou součástí. Správa vinotéky tak pro Vás bude hračkou.

Partnerem **Vinotag®** je největší knihovna vín na světě: VIVINO.
Díky tomu už nebudete muset vytvářet datové listy vína ručně. Kromě toho můžete do datového listu zanést komentář nebo poznámku a označit si tak, jakému vínu dáváte přednost.

Chytré police byly koncipovány tak, aby pojaly velké množství lahví různých tvarů až do průměru 9 cm. Lahev typu bordeaux už není standardní velikost. Proto můžete ve vinotéce skladovat jakéliv oblíbené lahve.

Nyní si můžete jen užívat…



KROK 1

Stažení aplikace Vinotag®

Vítejte v aplikaci Vinotag®

Inteligentní aplikace pro správu Vaší vinotéky.

Když do vinotéky vložíte lahev, vinotéka ji rozpozná a poté automaticky informuje aplikaci Vinotag®. Potřebujete pouze snímek etikety lahve, aby aplikace mohla tyto údaje uložit do Vaší digitální vinotéky spolu s podrobným datovým listem a přesným místem skladování.

Když z vinotéky vyjmete lahev, vinotéka vyjmutí nahlásí aplikaci Vinotag® a ta automaticky vymaže příslušnou lahev z vinných zásob.

Vinotag® je více než jen jednoduchá aplikace určená ke správě vinotéky. S touto komplexní aplikací můžete spravovat svou vinotéku zcela novým a inteligentním způsobem.

Vytvoření uživatelského účtu v aplikaci Vinotag®

Stáhněte si aplikaci Vinotag® z Apple Store nebo Google Play a vytvořte si uživatelský účet.

Vyplňte následující políčka:
- křestní jméno;
- příjmení;
- datum narození;
- země;
- poštovní směrovací číslo.

Zaškrtněte políčko „Souhlasím s všeobecnými podmínkami používání“ a poté klikněte na „Dokončit registraci“.

Nyní jste si založili uživatelský účet Vinotag®. Nezapomeňte si poznamenat uživatelské jméno a heslo.


9:41
C'est bientôt fini
Indiquez votre âge, votre pays et votre département pour finaliser votre inscription.
Prénom *
Nom *
Date de naissance *
Pays *
Département *
J'accepte les Conditions Générales d'Utilisation
J'accepte de recevoir les actualités et communications commerciales de Vinotag.
Finaliser mon inscription
Vyplňte povinná políčka
DISPONIBLE SUR Google Play
Télécharger dans l'App Store

KROK 2

Nastavení Vaší nové vinotéky

Instalace a rychlé připojení vinotéky ECELLAR

Odstraňte obalový materiál a nechte spotřebič před uvedením do provozu přibližně 24 hodin stát ve svislé poloze.

Připojte vinotéku k elektrické síti. Spusťte aplikaci a v jednotlivých krocích vytvořte propojenou vinotéku. Musíte naskenovat QR kód Vaší vinotéky, aby bylo možné propojit vinotéku prostřednictvím Bluetooth (na svém smartphonu si musíte aktivovat Bluetooth). QR kód se nachází pod hlavní řídicí jednotkou a na listu kvality, který Vám byl dodán spolu s vinotékou.

Vyberte síť Wi-Fi, aby vinotéka, police a aplikace spolu mohly komunikovat. Poté už můžete do vinotéky vložit první lahve.

Výběr provozního režimu

Vinotéka disponuje dvěma provozními režimy. Pro přechod z jednoho provozního režimu do druhého slouží tlačítko „MT“ na ovládacím panelu, který se nachází na vinotéce vlevo nahoře.

V režimu jedné teploty vinotéka udržuje stejnou teplotu v celém chladicím prostoru. Teplotu lze nastavit v rozsahu od +5 °C do +20 °C. Na digitálním displeji se zobrazí hlášení „MONO“ upozorňující Vás na to, že je tento režim aktivní.

V režimu s různou teplotou vinotéka udržuje různou teplotu v jednotlivých zónách chladicího prostoru, přičemž je v horní zóně vinotéky nejvyšší teplota, v prostřední zóně průměrná teplota a ve spodní zóně nejnižší teplota. Na digitálním displeji se zobrazí hlášení „AUTO“ upozorňující Vás na to, že je tento režim aktivní.

ECELLAR 185

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU



Tlačítko pro změnu jednotky teploty. Zobrazení teploty ve stupních Celsia je označeno symbolem „°C“, ve stupních Fahrenheita symbolem „°F“.

Tlačítko pro výběr provozního režimu vinotéky.

Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí vnitřního osvětlení.

Tlačítko pro zvýšení teploty ve vinotéce. Stisknutím tlačítka zvýšíte teplotu v chladicím prostoru. Maximální teplota je 20 °C.


Tlačítko pro snížení teploty ve vinotéce. Stisknutím tlačítka snížíte teplotu v chladicím prostoru. Minimální teplota je 5 °C.

Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí vinotéky.

Dětská pojistka – zablokování ovládacího panelu. Stisknutím tlačítka a jeho podržením po dobu 3 sekund aktivujete nebo deaktivujete dětskou pojistku.

KROK 3

Vložení lahví do vinotéky s použitím aplikace







VINOTAG

1 Vytvoření snímku

V případě nové vinotéky klikněte na „Přidat první lahev“ nebo na „+“. Vyfoťte štítek lahve. Získáte tak přístup k příslušnému datovému listu vína v databázi vivino.

2 Vložení lahve

Vložte lahev do vinotéky. Vyberte prázdné místo nebo využijte funkci E-SOMMELIER. Poté dvakrát zabliká kontrolka na přední straně police. Vinotéka Vám tak potvrzuje správné rozpoznání lahve.

3 Uložení dat

Aplikace VINOTAG® Vás informuje o rozpoznání lahve a zároveň uloží polohu lahve v digitální verzi vinotéky.

Aktualizuje se stav lahví.

KROK 4

Spravujte odebírání lahví pomocí aplikace

Odebrání lahví

Vyjměte požadovanou lahev z vinotéky. Pro usnadnění můžete použít funkci ESOMMELIER® určenou k lokalizaci lahví, která je součástí aplikace Vinotag®.

V přední části police dvakrát zabliká příslušná kontrolka.

Chytrá vinotéka rozpozná, že jste vyjmuli lahev, a informuje aplikaci.

Aplikace Vám odešle zprávu, ve které Vás informuje o vyjmutí lahve z vinotéky.

Aktualizuje se stav lahví ve vinotéce. Vychutnejte si víno!


Mes vins
Côtes-de-Provence
Château de Saint Martin
Côtes-de-Provence
Château de Saint Martin
Côtes-de-Provence
Château de Saint Martin







la Sommelière



ECELLAR 185

Podrobnější informace o chytré vinotéce ECELLAR185 naleznete na našich webových stránkách:

www.lasommeliere.com